

NORTH SAFETY

13-06-2003

O.B. X= 22.5938 Y= 16.0000
SIZE: 5+1/2 x 5+1/2 x 7+3/8
REF. RESPIRATOR MASKS WITH FILTER
for 7140N95 A825 & A925
P.O.# FILE# 6238C

NORTH North Safety Products

WARNINGS / AVERTISSEMENTS / ADVERTENCIAS

- 1. Failure to properly select the appropriate respirator for all the contaminants and their concentrations against which protection is required...
2. Do not use this respirator under any of the following conditions:
a) For protection against Asbestos, Lead in any concentration...
3. Immediately leave the contaminated area if:
a) breathing becomes difficult...
4. Any air purifying respirator, when properly selected and fitted, will significantly reduce, but will not completely eliminate, the breathing of contaminants...

INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES

To Put On This Respirator: Mise en place du respirateur: Para ponerse este respirador:

- 1. Hold the respirator in your hand with the metal adjusting strip away from you, allowing the headbands to hang below your hands.
2. Press the respirator firmly against your face with the narrow end on the bridge of your nose.
3. Pull the top strap over your head and position it high on the back of your head. Pull the bottom strap over your head and position it below your ears.



- 1. Sujete el respirador en la mano, con la franja de ajuste de metal hacia el lado opuesto suyo, permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen por debajo de sus manos.
2. Apriete el respirador firmemente contra su cara con el extremo angosto sobre el puente de su nariz.
3. Pase la amarra superior sobre su cabeza y colóquesela arriba sobre la parte superior de su cabeza. Pase la amarra inferior sobre su cabeza y colóquesela debajo de las orejas.

Time Use Limitations: Limites de durée d'utilisation: Limitaciones del uso en el tiempo:
The use and reuse of this respirator is subject to considerations of hygiene, damage and increased breathing resistance. For dirty workplaces, service time should not be extended beyond 8 hours of use.

7140N95
Disposable Particulate Respirator
Respirateur jetable pour les particules
Respirador de Partículas Desechable
www.northsafety.com



10 Respirators
Respirateurs
Respiradores

NIOSH APPROVAL LABEL

NIOSH Approval Label for North Safety Products 7140N95. Includes NIOSH logo, approval date (02/21/2019), and a table with columns for Protection 1, Protection 2, and Cautions and Limitations. The table shows 'N95' for Protection 1 and 'N95' for Protection 2.

6238C

PRINT VIEW UP

© 2005 North Safety Products

P/N46001046 Rev. D

